

PROGRAMMING THE NCE DCC CONTROLLER

Ändernde Adressen mit dem NCE System (Profahrerhaus, Energie Fahrerhaus und Haupt-Reihen)

Kurze Adresse änderungen

Die K-4 Adresse auf dem NCE System ändern, das Sie die Programmierung auf dem Hauptmodus verwenden müssen. Programmierschienen arbeiten nicht mit MTH Maschinen. So wenn Sie die kurze Adresse ändern möchten, die sehr einfach vorbei erfolgt ist:

1. Wenden Sie Energie an der Schiene an
2. Wählen Sie die gegenwärtige Adresse der Maschine vor (Rückstellung ist addr 3)
3. Schlagen Sie die Taste der Nr. 3 und die Maschine sollte oben beginnen
4. Schlagen Sie die PROG Taste, bis die Programmierung auf Hauptleitung angezeigt ist
5. Erfolg KOMMEN herein
6. Erfolg Tastaturblocktaste Nr. 1 zum Vorwählen Adresse (ADR, wie es 's angezeigt)
7. Schlagen Sie Tastaturblocktaste Nr. 2, um die kurze Adresse vorzuwählen
8. Erfolg KOMMEN herein
9. Tragen Sie die kurze Adresse ein, die Sie für die Maschine mit dem Tastaturblock wünschen und Erfolg KOMMEN herein
10. Die Maschine gibt Ihnen ein anzeigendes toot-toot, daß sie 's die Informationen erhielt und die Adresse für Sie änderte
11. Schlagen Sie AUSERWÄHLTEN LOCO und tragen Sie die neue Adresse ein, die Sie gerade eintragen und Presse KOMMEN herein
12. Schlagen Sie Tastaturblocktaste 2, um zu aktivieren pfeifen. Dieses überprüft, daß Sie Steuerung über der Maschine an seiner neuen kurzen Adresse haben

Lange Adresse änderungen

Jetzt denn, die ausgedehnte Adresse ändernd, ist es eine Spitze, die aber noch doable mit einbezogen wird. Sie sollten wissen, daß die Rückstellung verlängerte Adresse die Fahrerhauszahl Ihrer Maschine ist, also, wenn Sie mit diesem dann glücklich sind, brauchen Sie, nicht irgendwie weiter zu gehen. Aber wenn Sie ändern möchten, ist es hier, wie:

1. Zuerst müssen Sie die Maschine erklären, seine ausgedehnte Adresse zu betrachten zu beginnen. Dieses ist CV29
2. Stellen Sie sicher, daß es Energie auf der Schiene gibt
3. Schlagen Sie die Taste der Nr. 3 auf dem Tastaturblock und die Maschine sollte oben beginnen (diese nimmt an, daß Sie noch an der kurzen Adresse von oben sind, was auch immer das Sie programmierte ist)
4. Schlagen Sie die PROG Taste, bis die Programmierung auf Hauptleitung angezeigt ist
5. Erfolg Tastaturblocktaste Nr. 2 (2=CV, wie es 's angezeigt)
6. Erfolg KOMMEN herein
7. Mit dem Tastaturblock geben Sie 29 ein und Erfolg KOMMEN herein
8. Auf Ihrem Energie Fahrerhaussystem kann es Ihnen ein Menü geben, um die unterschiedlichen Variablen vorzuwählen, die in CV29 verwendet werden. Wenn dieses der Fallerfolg ist, KOMMEN Sie herein, bis Sie ADRESSE ENTER=S 1=LONG sehen. Schlagen Sie Tastaturblocktaste 1, um langen Adressen zu ermöglichen.
9. Wenn Ihr Fahrerhaus doesn ' t Geben Sie das Menü für CV29 dann, nachdem Sie eingeben, 29 auf dem Tastaturblock

und Erfolg ihn bittet Sie um einen Wert EINTRAGEN. Mit dem Tastaturblock geben Sie 38 ein und Erfolg KOMMEN herein
10. Entweder von Schritt 8 oder von Schritt 9 sollte die Maschine Ihnen eine toot-toot Anzeige geben, die Ihnen ihn 's im ausgedehnten Wenden erklärt

11. Tragen Sie die Fahrerhauszahl der Maschine ein. Wenn Sie nicht einen Fahrerhauszahlgebrauch 3333 haben. Wieder ist die Fahrerhauszahl die Rückstellung verlängerte Adresse, die bereits an der Fabrik programmiert worden ist. Da wir bei der Programmierung auf dem Hauptmodus sind, müssen wir eine gültige Adresse eintragen, um mit der Maschine zu verständigen

12. Schlagen Sie die Tastaturblocktaste Nr. 2 und pfeifen Sie sollte durchbrennen

13. Sie haben jetzt Steuerung über Ihrer Maschine mit seiner ausgedehnten Adresse. Sie können nach rechts hier stoppen, wenn Sie mit dieser Adresse glücklich sind. Andernfalls wenn Sie ändern möchten, daß ausgedehnte Adresse zum noch etwas an fortfahren. MERKEN Sie –, wenn Ihre Maschine kein Fahrerhaus die Rückstellung verlängerte Adresse numerieren läßt ist 3333

14. Die ausgedehnte Adresse auf Ihrer MTH HO Maschine ändern, die Sie Werte zu Lebenslauf 's 17 und 18 schreiben müssen. Es gibt einen Verteilungsbogen, der angebracht wird, um Ihnen zu helfen, wenn man jene geschrieben zu werden feststellt Werte, basiert worden auf der gewünschten ausgedehnten Adresse, die Sie verwenden möchten

15. Tragen Sie die ausgedehnte Adresse ein, die Sie in der „wünschten ausgedehnte Maschine Adresse“ Zelle wünschen. Der Verteilungsbogen stellt den Rest heraus für Sie dar

16. Jetzt haben Sie die zwei Werte für CV17 und 18 (Ihre ausgedehnte Adresse)

17. Schlagen Sie die PROG Taste, bis die Programmierung auf Hauptleitung angezeigt ist

18. Erfolg KOMMEN herein

19. Erfolg Tastaturblocktaste Nr. 2 (2=CV, wie es 's angezeigt)

20. Erfolg KOMMEN herein

21. Mit dem Tastaturblock geben Sie 17 ein und Erfolg KOMMEN herein

22. Tragen Sie den Wert ein, den Sie vom Verteilungsbogen für CV17 mit dem Tastaturblock erhielten und Erfolg KOMMEN herein

23. Sie sollten ein toot-toot von der Maschine erhalten

24. Schlagen Sie die PROG Taste

25. Schlagen Sie die PROG Taste, bis die Programmierung auf Hauptleitung angezeigt ist

26. Erfolg KOMMEN herein

27. Erfolg Tastaturblocktaste Nr. 2 (2=CV, wie es 's angezeigt)

28. Erfolg KOMMEN herein

29. Mit dem Tastaturblock geben Sie 18 ein und Erfolg KOMMEN herein

30. Tragen Sie den Wert ein, den Sie vom Verteilungsbogen für CV18 mit dem Tastaturblock erhielten und Erfolg KOMMEN herein

31. Sie sollten ein toot-toot von der Maschine erhalten

32. Schlagen Sie die PROG Taste, um herauszunehmen

33. Schlagen Sie AUSERWÄHLTEN LOCO und tragen Sie die neue ausgedehnte Adresse ein und Erfolg KOMMEN herein

34. Sie sollten Steuerung der Maschine an seiner neuen ausgedehnten Adresse jetzt haben. Schlagen Sie Tastaturblocktaste Nr. 2, um zu überprüfen, daß Schläge pfeifen Sie

Schalten zurück zu kurzen Adressen

Um zurück zu der kurzen Adresse vom ausgedehnten zu schalten führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Stellen Sie Sie haben Energie auf der Schiene sicher
2. Wählen Sie die Adresse der Maschine vor, die Sie zurück zu Stelle 2 ändern möchten wendend, indem Sie den AUSERWÄHLTEN LOCO schlagen, der dann die ausgedehnte Adresse mit dem Tastaturblock vorwählt und Erfolg KOMMEN herein
3. Nun da Sie Steuerung der Maschine an seiner ausgedehnten Adresse haben, müssen Sie CV29 ändern
4. Schlagen Sie die PROG Taste, bis die Programmierung auf Hauptleitung angezeigt ist
5. Erfolg Tastaturblocktaste Nr. 2 (2=CV, wie es 's angezeigt)
6. Mit dem Tastaturblock geben Sie 29 ein und Erfolg KOMMEN herein
7. Auf Ihrem Energie Fahrerhaussystem kann es Ihnen ein Menü geben, um die unterschiedlichen Variablen vorzuwählen, die in CV29 verwendet werden. Wenn dieses der Fallerfolg ist, KOMMEN Sie herein, bis Sie ADRESSE ENTER=S 1=LONG sehen. Erfolg KOMMEN herein, um Adressen kurz zu ermöglichen.
8. Wenn Ihr Fahrerhaus doesn ' t Geben Sie das Menü für CV29 dann, nachdem Sie eingeben, 29 auf dem Tastaturblock und Erfolg ihn bittet Sie um einen Wert EINTRAGEN. Mit dem Tastaturblock geben Sie 6 ein und Erfolg KOMMEN herein
9. Entweder von Schritt 7 oder von Schritt 8 sollte die Maschine Ihnen eine toot-toot Anzeige geben, die Ihnen ihn ' s im kurzen Wenden erklärt
10. Erfolg AUSERWÄHLTER LOCO und das Verwenden des Tastaturblocks tragen die kurze Adresse der Maschine ein und Presse KOMMEN herein

ANMERKUNG - wenn Sie zwischen ausgedehntes hin und her schalten möchten und kurz, zu Ihnen sprechend, nur CV29 ändern müssen Sie, um entweder dem kurzen oder langen Wenden zu ermöglichen. Die Maschine speichert beide Adresse, Kurzschluß und sehnt sich, im Gedächtnis. CV29 erklärt der Maschine, welches gerade eine zum Zugang